## **~ は 担当 は 製品をご使用になる前に必ずお読み下さい**

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

<u>はじめに、必ず本紙と取扱説明書をお読みご理解した上でご利用ください。</u> 本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

### 【ご利用にあたって】

- 1. 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。
- 2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

#### 【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、付属の取扱説明書に記載された動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

#### 【保証規定】

#### 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

#### 【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

### 製品をご使用になった時点で上記内容をご理解頂けたものとさせて頂きます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

## SLPBB32TNP38602F 取扱説明書

Super Low Power シリーズ実装 評価用ベースボード



#### 概要


本ボードはルネサス エレクトロニクス製 Super Low Power シリーズ H8/38602F の実装ボードとして、広くご活用戴ける様ご用意致しました。付属 内蔵 ROM 書込みソフトと組合せで、安価且つ迅速な開発環境をご提供します。

#### 製品内容

CPU ボード SLPBB32TNP38602F	1枚
DC 電源ケーブル(2P 片側圧着済30cm)	1本
RS232C ケーブル(3P 片側圧着済 1.5m)	1本
34PIN ボックス型コネクタ(ストレートオス)	2個
付属ソフト収録 CD(SLPBB シリーズ付属 CD)	1枚
取扱説明書 (本誌)	1部

#### 別売 オプション

- 専用 RS232C ケーブル(3P-Dsub9P)
- AC アダプタ+3.3V
- ユニバーサルボード (34P)



※上記写真は付属コネクタをハンダ面に実装した状態

#### CPU ボード仕様

製品型名	実装 CPU 型名	ROM	RAM	メインクロック*	サブクロック	ボード電源電圧
SLPBB32TNP38602F	HD64F38602FT	16KB	1KB	4.194MHz	32.768KHz	DC+3.3V

\*メインクロック X1…クリスタルソケット使用 (半田付けではありませんので差替えが速やかです)

CPU パッケージ: TFP-32TNP

<u>インターフェース</u>:

▼RS232C 1ch 3Pコネクタ実装

▼内蔵 ROM 書換えインターフェース 20P コネクタ実装

※弊社オンボードプログラマ付属ケーブル対応

▼デバッグインターフェース 14P コネクタ実装

※弊社デバッガ LILAC-T、

ルネサス エレクトロニクス製デバッガ E7 動作確認済み

▼オプションボード接続インターフェース 2 個

※各MIL規格準拠ボックスプラグ 34P×2 未実装

#### <u>ボードサイズ</u>: 70mm×58mm

#### 【実装及び付属コネクタ】

コネクタ	極数				
J1 I/O (付属)	34				
H310-040P(Conser)他 MIL 規格ボックスプラ	ラグ				
J2 I/O (付属)	34				
H310-040P(Conser)他 MIL 規格ボックスプラ	ラグ				
J3 FLASH インターフェース	20				
H310-020P(Conser)または XG4C-2031(オム	H310-020P(Conser)または XG4C-2031(オムロン)他				
MIL 規格ボックスプラグ					
J4 デバッグインターフェース	14				
H310-014P(Conser)または XG4C-1431(オム	ロン)他				
MIL 規格ボックスプラグ					
J5 DC 電源入力	2				
CLP2502-0101(SMK) 適合 W-A3202-2B#	01				
J7 RS232C	3				
CLP2503-0101(SMK) 適合 W-A3203-2B#	01				

上記 MIL 規格ボックスコネクタは切欠中央1つのタイプです

#### CD 収録ソフトについて

CPU 別に内蔵 ROM への書込みソフト及びシリアル通信デモプログラムが収録されています。

#### 書込みソフト動作環境

**書込み可能ファイル・・・MOTファイル** 動作環境・・・Windows 95, 98, NT, Me, 2000, XP PC I/F・・・RS 232C ポート※付属ケーブルは片側 3P コネクタ圧着済み

#### デモプログラム

デモプログラムとしてシリアル通信での入力プログラムが収録されています。シリアル通信ソフトを使用して入力文字のエコーバックをプロンプトに表示します。出荷時内蔵ROMへ書込み済みMOTファイルとデモプログラムソースがCDに収録されています。ご購入時は必ず、付属 RS232C ケーブルにてPCと接続し、電源を投入後のデモプログラムの動作をご確認下さい。

#### 【デモプログラムシリアル通信動作確認方法】

後述の「書込みソフトの利用方法」の頁に記載された結線図に応じて付属 RS232C ケーブルにコネクタをご用意下さい。 プログラムの詳細はデモプログラムソース及びそのコメントをご覧下さい。

#### デモプログラム<シリアル通信>操作手順

CPU ボードJ6をご利用の PC のシリアルポートと接続

1

HyperTerminal 等のシリアル通信ソフトを起動、ボード電源を投入

出荷時書込み済みプログラムの起動メッセージが表示(通信確立の確認)

待ち受け画面でPCのキーボードより入力した文字のエコーバックがプロンプトに表示


 デモプログラム
 シリアル通信ソフト側の設定

 ビット/秒
 2400
 データビット
 8

 パリティ
 無
 ストップビット
 1

 フロー制御
 Xon/Xoff,
 詳細設定
 不要





※FLASH IF は基板上のシルクでは F-ZTAT IF となっております 積層セラミックコンデンサ 0.1μF C1608JB1H104K 左記に値する部品は TDK 社製を使用しています

#### スイッチ・ジャンパ設定等について SW1 NMI 切替

内蔵ROMへ書込み時上図←側へスライドして、 CPU は書込可能状態(\*NMI=Low)となります

#### H8/38602Fのモード選択について

H8/38602Fには次のモードがあります。

	TEST	*NMI	E7_0
ユーザモード	0	1	х
ブートモード	0	0	1

動作時のメモリマップは H8/38602F ハードウェアマニュア ルにてご確認下さい。 (x:Don'tCare)

#### J6 消費電流計測ポイント

計測時以外はショート★でご利用下さい

※製品出荷時は★印の設定でジャンパフラグを設定しています

#### J8 シリアル切替

RXD <sub>1-2 ⅓g−|</sub>\* J7 RS232C ^ 2-3 ⅓-- J3 FLASH I/F SCK 4-5 >3-1 ★ J1\_15 ヘ 



**J8 SI03** 

J12 E7 2

エミュレータ使用時に、内 蔵発振器を使用する場合 100kΩでのプルダウンが 必要ですので、本ジャン パをショートして下さい。 それ以外はオープン★で ご利用下さい

## J9 リセット回路選択

U3:ボード上リセット回路 U1:CPU 内蔵回路

※ 内蔵回路詳細はCPUハードウェアマニュアルをご覧下さい※ 製品出荷時は1-2ショート

#### J10 \*ADTRG

内蔵 AD 変換器の外部トリガ入力端子(J1\_30)を使用時はショートして下さい(製品出荷時オープン)

内蔵アナログ変換器用アナログ電源端子の入力回路切替です。変換器使用時はオープンで J1\_11 より供給して下さい。他のご利用ではショート★で AVcc へ Vcc を供給します。

コネクタ信号表 記載の信号名称冒頭の \* は不論理を示します。NC は未接続です。

**J1 I/O (34P)** 未実装 (1)J11short (2)J10short (3): J7\_4-5short J2 I/O (34P) 未実装

信号名	J1		11	信号名
GND		1	2	GND
NC		3	4	NC
NC		5	6	26 P30/SCK3/VCref(/*IRQ0)
P32/TXD3/IrTXD	24	7	8	25 P31/RXD3/IrRXD
P30/SCK3/VCref(/*IRQ0)	26	9	10	GND
Avcc *J11 OPEN	1	11	12	32 PB0/AN0/*IRQ0
PB1/AN1/*IRQ1	31	13	14	30 PB2/AN2
PB3/AN3	29	15	16	28 PB4/AN4/COMP0
PB5/AN5/COMP1	27	17	18	GND
GND		19	20	23 P93/SSI(/*IRQ1)
P92/SSO(/*IRQ0)	22	21	22	15P12/*IRQAEC/AECPWM
P11/AEVL/FTCI(/*IRQ1)	14	23	24	13 P10/AEVH/FTIOA/TMOW/CLKOUT
P82/FTIOB	12	25	26	20 P90/SCS/SCL
P91/SSCK/SDA	21	27	28	11 P83/FTIOC
P84/FTIOD	10	29	30	9 TEST/*ADTRG
VCC		31	32	VCC
GND		33	34	GND

信号名	J2		信号名
GND	1	2	GND
P31/RXD3/IrRXD25	3	4	24 P32/TXD3/IrTXD
P30/SCK3/VCref(/*IRQ0) 26	5	6	NC
NC	7	8	NC
NC	9	10	NC
*RES.4	11	12	NC
NC	13	14	NC
NC	15	16	NC
NC	17	18	NC
NC	19	20	NC
NC	21	22	NC
NC	23	24	NC
NC	25	26	NC
NC	27	28	NC
NC.	29	30	NC
VCC	31	32	VCC
GND	33	34	GND

#### IS ELVER VE

J3 FLA	OH インターフェース						
備考	信号名端子名		J:	3	端子名	信号名	
OpenCollecter	*RES	4	*RES	1	2	GND	GND
Don'tCare	NC		FWE	3	4	GND	GND
端子設定:L	NMI	16	MD0	5	6	GND	GND
Don'tCare	NC		MD1	7	8	GND	GND
Don'tCare	NC		1/00	9	10	GND	GND
Don'tCare	NC		1/01	11	12	GND	GND
Don'tCare	NC		1/02	13	14	GND	GND
	P32/TXD3/IrTXD	24	TXD	15	16	GND	GND
J8_2-3short	P31/RXD3/IrRXD	25	RXD	17	18	VIN1	VCC
J8_5-6short	P30/SCK3/VCref(/*IRQ0)	26	SCK	19	20	VIN	VCC

J4 デバッグィンターフェース J7 RS232C インターフェース (SCII)

信号名		J4	ļ	信号名	
E7_2	17	1	2	GND	
		2	4	GND	
E7_1	18	3	6	GND	
NMI	16	7	8	Vcc	
NC		9	10	GND	
E7_0	19	11	12	GND	
*RES	4	13	14	GND	
u ごびいだ ハ・カ コー フのコウ					

J4 デバッグインタ--フェースのコネ クタピン番号とルネサス エレクトロ ニクスのコネクタとピン番号の数え方 が異なりますので、ご注意下さい。

J7		信号名	備考
1	24	P32/TXD3/IrTXD	
2		GND	
3	25	P31/RXD3/IrRXD	J8_1-2short

#### 注意!

各端子の処理は必ず回路図にてご 確認下さい。

#### FLASH2·FLASHMATE5V1·FM-ONE ご利用時の留意点

#### オンボードプログラミング ブートモード

▼オンボードプログラマ端子設定 **FWF** MD0 Т

Ζ

MD1

I/O0 Ζ I/O1 Ζ 1/02 7 弊社オンボードプログラマで H8/38602F 内蔵 ROM への書込みを本ボード J3 FLASH インターフェースよりブートモードで行う場 合、オンボードプログラマをご利用の場合、プログラマ側端子設定は次の通りとなります。(弊社オンボードプログラマによるモード端子自 動制御機能を使用しております) ブートモード: TEST=0, \*NMI=0, E7 2=0

注意! FLASHMATE5V1 ではデフォルト設定と異なりますので、変更が必要となります。ご留意下さい

#### 付属書込みソフトの利用方法

付属CDに収録した書込みソフトを使用して、用意したユーザプログラムを CPU ボードへ書込む方法は次の通りです。

WR38602.exe で書込 ⇒ プログラム動作確認 ユーザプログラム作成 ⇒ WR38602.exe インストール ⇒ ハード 接続 🗎 ⇒

MOT ファイル生成 付属CDよりご利用の PC へ 当該CPU用書込みソフト、

WR38602.exe をコピーします


結線図の RS232C ケーブル WR38602.exe を起動し と電源ケーブルを接続 書込みます

ユーザプログラムを実行

動作を確認


#### ハード接続


用意した RS232C ケーブル、電源ケーブルで次の通り接続します。



※付属の RS232C ケーブルを使って、結線図に応じたケーブルをご用意して下さい ※別売オプション品 専用 RS232C ケーブル(3P-Dsub9P)もございます

#### <結線図>





#### WR38602.exe でのユーザプログラム書込み操作

WR38602.exe は H8/38602F の内蔵 ROM にユーザプログラムを書込むソフトです。 ※いずれのも同様の操作手順となります

#### 書込み操作

- 前述の接続を行います
- (2) コピーした WR38602.exe を起動します
- ③ 使用する COM ポートを COM Port プルダウンリストより選択します
- (4) ... をクリックし、書込むファイルを選択します ※ファイル選択ウィンドウが表示され、拡張子 MOT ファイルが表示されます
- (5) WRITE をクリックして書込みを開始します

「電源を切って SW1 を書込み側に切り換え、電源を入れて

- ⑥ 下さい」のメッセージが表示されますので、SW1 を←側にス ライドした後、OK をクリックします
- (7) 書込み完了がステータスバーに表示されたら EXIT で終了します

注意! WR38602.exe の通信レートについて・・・・書込み時の通信レートは、2400bps 固定です。PC 側の設定等は特に必要ございません。

#### 38602 Write X File C:¥lowpower\_watch¥demo.mot (4)ファイル ③com #--選択 COM Port COM1 WRITE EXT COM1 書き込み完了 СОМЗ (5)書込開始 (9)終了 OME COM COM8

#### 書込み時の主なエラーについて

Err:0040 ビットレートの調整終了の合図を受信できませんでした・・・

選択したCOMポートが使用できない、ケーブル断線・接触不良、スイッチ操作の失敗、供給されている電源電圧が不適切

#### ユーザプログラムの実行

DC+2.7~+5.5V を投入し、プログラムはパワーオンでスタートします。

#### コマンドライン起動

WR38602.exe は、DOS プロンプト等にてコマンドラインでの書込み操作が可能です。 demo.mot を COM1 で書く場合は、次の入力をします。


c:¥>WR38602.exe demo.mot com1 ⇒WR38602.exe が起動し、操作画面を表示 して書込みを開始、スイッチ切替メッセージで待ち受け状態になります。

#### コマンドライン


WR38602.exe [filename] [portno]

[filename]··· モトローラ形式に準拠したファイル名を入力します 使用するCOMポート番号を入力します





#### 【ハンダ面】付属コネクタ実装例



※旧製品に合わせる場合は、付属コネクタを左図の様に、 コネクタの向きを合わせて、ハンダ面に実装して下さい。

# ⚠注意

- ・ハンダ面にコネクタを実装すると、コネクタ自体に付いている 1 番ピンの印と、基板上のピン番号が異なりますので、ご注意下さい。
- ・Base Board シリーズオプションボードは、「付属コネクタ実装例」に合わせて製作されております。オプションボードと併用して本製品をご利用の場合はコネクタの実装面にご注意下さい。

F-ZTAT™ はルネサス エレクトロニクスの商標です。Windows95, 98, NT, Me, 2000, XP は Microsoft 社の製品です。HyperTerminal は Hilgraeve,Inc.社の登録商標です。

- ※ 弊社の CPUボードの仕様は全て使用している CPU の仕様に準じております。CPU の仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。
- ※ 弊社の添付 CD に収録されております開発環境と書き込みフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。御了承下さい。
- ※ 本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
- ※ 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてお使いください。

#### SLPBB32TNP38602F 取扱説明書

© 2004-2010 北斗電子 Printed in Japan 2004年8月31日初版 REV.3.0.0.0 (100419)

#### <sub>株式会社</sub> **北斗電子**

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目3番地7 **TEL** 011-640-8800 **FAX** 011-640-8801

E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL:http://www.hokutodenshi.co.jp

